


Der MP3-Player

Den MP3-Player kann man unter Windows oder ohne Windows nutzen (unabhängiger Modus)

Um diese Funktion nutzen zu können muss das Programm Super DJ installiert werden und auf der Festplatte C ein Verzeichnis MP3 erstellt werden (C:\MP3). Dieses wurde bereits vom Hersteller vorbereitet. Sollten Sie Ihr System neu konfigurieren, müssen Sie das Programm installieren und den Ordner unter Windows MP3 anlegen (C:\MP3).



Funktionsweise im unabhängigen Modus

Zum Einschalten drücken Sie bitte die MP3 Taste für 2 sec (wenn kein Netzteil angeschlossen ist 4 sec). Zuerst wird überprüft ob sich eine Audio CD im optischen Laufwerk befindet. Wenn sich dort kein Medium befindet, wird im Verzeichnis C:\MP3 nach MP3 Titeln gesucht. Die Funktionstasten können Sie wie bei einem CD-Player nutzen.

MP3: Ein/Ausschalten des MP3 Players

Repeat: einmal drücken ↗ einen Titel wiederholen

zweimal drücken ↗ Alle Titel wiederholen

dreimal drücken ↗ Shuffel (die Titel werden in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt)

Play / Pause: Wiedergabe oder Pause

Stop: Stoppen der Wiedergabe

Lautstärke: regelt die Lautstärke (auch unter Windows)


Previous / Backward: zum vorherigen Titel springen

Next / Forward: zum nächsten Titel springen

Der MP3-Player

Den MP3-Player kann man unter Windows oder ohne Windows nutzen (Unabhängiger Modus)

Um diese Funktion nutzen zu können muss das Programm Super DJ installiert werden und auf der Festplatte C ein Verzeichnis MP3 erstellt werden. Dieses wurde bereits vom Hersteller vorbereitet. Sollten Sie Ihr System neu konfigurieren müssen Sie das Programme installieren und den Ordner unter Windows.



Funktionsweise unter Windows

Mit den Funktionstasten können Sie den Windows Media Player steuern. Der Windows Media Player öffnet sich indem Sie ihn manuell starten, den MP3 Schalter drücken oder eine Audio CD einlegen. Beim einlegen einer Audio CD können Sie die Musik sofort abspielen. Wenn Sie den Windows Media Player manuell oder per MP3 Schalter geöffnet haben, müssen Sie noch angeben von welcher Quelle die Audio Dateien geladen werden (über den Reiter Datei Öffnen).

MP3: Einschalten des Windows Media Player

Repeat: Ton Ein/Ausschalten (gilt für alle Programme unter Windows)

Play / Pause: Wiedergabe oder Pause

Stop: Stoppen der Wiedergabe

Lautstärke: regelt die Lautstärke (gilt für alle Programme unter Windows)

Previous / Backward: zum vorherigen Titel springen

Next / Forward: zum nächsten Titel springen